



Tervetuloa Plugit Finlandin palveluiden käyttäjäksi!

Ennen palveluiden käyttöä rekisteröidy osoitteessa app.plugitcloud.com puhelimesi sovelluksen tai tietokoneen selaimen kautta. Löydät sovelluksen puhelimesi sovelluskaupasta nimellä **Plugit App**.

Tämän avulla pystyt seuraamaan lataustapahtumia sekä löydät julkisia latauspisteitä.

1

Lataa Plugit App -sovellus

Rekisteröidy käyttäjäksi sähköpostiosoitteellasi. Sovelluksesta löydät jatkossa kaikki lataustapahtumasi ja julkisten latauslaitteiden kuukausittain laskutettavat maksut.

2

Tilaa latausavain

Jos haluat tilata RFID-tunnisteen, eli latausavaimen, tilaa se näin:

- Kirjaudu sisään sovellukseen
- Paina oikealta ylhäältä "Käyttäjävalikko" (siinä on etunimesi ensimmäiset kirjaimet, esimerkiksi SA).
- Paina "Tunnisteet"
- Alhaalta löytyy painike "Tilaa uusi tunniste"

Latausavain lähetetään sinulle suoraan kotiisi.

3

Voit valita millä tunnistaudut

Kun lataat julkisilla paikoilla, voit valita tunnistaudutko latauslaitteelle latausavaimen vai sovelluksen kautta. Tunnistautuminen on tärkeää, jotta lataukset kohdistuvat oikein.

Näin lataat

Lataaminen on helppoa, laita kaapeli kiinni autoosi ja tunnistaudu laitteelle. Laturi saattaa miettiä hetken, ennen kuin lataus alkaa.

1

Kytke kaapeli kiinni ensin autoon, sitten latauslaitteeseen.

2

Tunnistaudu laitteelle joko puhelimen sovelluksella tai latausavaimella.

3

Lataaminen alkaa, kun tunnistautuminen on onnistunut ja kaapeli on kytkettynä oikein. Voit varmistaa latauksen alkaneen puhelimesi sovelluksesta tai auton näytöstä.

4

Kun lopetat latauksen, irroita kaapeli ensin autosta ja sitten latauslaitteesta.

5

Valmista! Muista ottaa oma latauskaapeli mukaasi.